Ausrichten. Ankleben. Fertig.

Klebepads und eine passende Umrissschablone liegen bei. Die Schablone ist ein dünner, 3D-gedruckter Rahmen entlang der Außenkontur Ihres Schriftzugs. Sie hilft Ihnen, die Schrift an der Wand zu positionieren.

Bereitlegen: Wasserwaage, geeignetes Kreppband und eine weiche Unterlage.



Gedruckter Umriss Ihres Schriftzugs

01

Umrissschablone ausrichten

Wand reinigen und trocknen lassen. Richten Sie den gedruckten Umriss mit einer Wasserwaage aus und fixieren Sie ihn mit geeignetem Kreppband an der gewünschten Stelle.



Pads aufkleben, Abdeckfolie der Pads abziehen

02

Klebepads anbringen

Legen Sie den Schriftzug mit der Vorderseite auf eine weiche Unterlage. Kleben Sie die mitgelieferten Pads auf die Rückseite. Ziehen Sie anschließend die Abdeckfolie von der freien Klebeseite der Pads ab.



Schrift andrücken, Umrissschablone abnehmen

03

Schrift ankleben, Schablone abnehmen

Setzen Sie den Schriftzug innerhalb der Umrissschablone an die Wand und drücken Sie ihn gleichmäßig an. Nehmen Sie den dünnen Rahmen und das Kreppband vorsichtig ab. Beachten Sie die Hinweise zur Haftzeit der Pads.

Vor der Montage: Untergrund prüfen

Für trockene, saubere und tragfähige Innenflächen. Raue, staubige, kreidende oder frisch gestrichene Wände können eine andere Befestigung erfordern. Frische Farbe nach Herstellerangabe vollständig aushärten lassen. Haftung und Ablösbarkeit hängen vom Untergrund ab.

Unsicher? Bitte vor der Montage mit uns abstimmen.

info@3dschriftzug.de | www.3dschriftzug.de/b2b

Stand: 10/2026